




HISS AB

INSTRUKTION FÖR KONTROLL AV ÖVERLAST DS EUROPE

Om display är släckt, tryck "C" för att tända display.

1. Aktivera prog.läge:

Tryck in "Reset" +
tryck ▼ + tryck **C**
"MANU" visas.



4. Ändra inställning:

Tryck/håll in ▼, tills
önskat värde visas.
(Last i % av märklust.)



2. Hitta inställning:

Tryck ▼, flera ggr,
tills "LEV2" visas.



5. Bekräfta ny inställning:

Tryck "E" för att lagra
ny inställning.



3. Möjliggör ändring:

Tryck "E" för att
kunna ändra värde.



6. Avaktivera prog.läge:

Tryck "C" för att
återgå till lastmätning.



Efter kontroll, ställ tillbaka ursprungsvärde genom att göra om denna procedur.