PM Montör O-18168

Hiss är utrustad med plastbelagd hisslina. På grund av detta, är antalet tillåtna hissresor (riktningsförändringar), begränsat.

Frekvensomriktaren/Styrsystem är utrustad med en räknare som kontrollerar antalet gjorda hissresor(riktningsförändringar).

Efter färdigt montage och driftsättning ska räknaren i frekvensomriktare/styrsystem, ställas till korrekt värde.

Certifikatet på den aktuella hisslinan anger antalet tillåtna riktningsförändringar.

Antalet tillåtna riktningsförändringar ska därefter delas med det antal brythjul som hissen är utrustad med.

Det värde som då erhålls, är det värde som ska ställas in i räknaren i frekvensomriktare/styrsystem. Räknarvärdet hittas under menyn för ”Skydds- och Övervakningsinställningar”, undermenyn ”Övriga skyddsinställningar” och parametern ”Riktningsräknare….”.

För ytterligare information, Se Skötselinstruktion_Plastbelagd_Hisslina.

Objekt 18168:

Antalet tillåtna riktningsförändringar:	**4800000**
Antal brythjul:	**3**
Värde att ställa in i räknare:	**1600000**